

ONGEWENSTE BEZOEKERS



OUTDOOR

60m²



GEBRUIKSAANWIJZING

 Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor gebruik en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

WERKING


Dit toestel is uitgerust met een infrarood detector die reageert bij iedere beweging tot op een afstand van 8 meter. Dit apparaat zendt hoge-frequentiegeluiden (ultrasone trillingen) uit die nauwelijks of helemaal niet hoorbaar zijn voor mensen, maar heel goed hoorbaar door bepaalde dieren. Deze dieren voelen zich hierdoor bedreigd en trachten het geluid te ontwijken; ze veranderen zo hun gewoonten en verlaten de omgeving, op zoek naar andere oorden.

Met de knop rechts kan je het toestel aan en uit zetten en kiezen tussen 3 geluidsfrequenties:

1. Katten = 14 kHz
2. Katten, honden, vossen = 19 kHz
3. Katten, honden, vossen, konijnen, marters = 24 kHz

Geluidsvolume op 0,5 m: 106 dB bij 14 kHz, 102 dB bij 19 kHz en 82 dB bij 24 kHz. Mensen kunnen frequenties tot 20 KHz horen. In bepaalde posities kunnen sommige mensen een soort gefluit horen. Het indicatielampje geeft aan wanneer het toestel werkt.

POSITIONERING EN BEREIK

 Dit toestel beschermt uw tuin over een afstand van ongeveer 8 meter. De waarnemingshoek is 120° en 30° tot 40° in verticale richting. Obstakels zoals bomen en struiken kunnen echter het bereik van ultrasoon geluid verminderen of blokkeren. Plaats het toestel tegen een muur of op een paal op de hoogte van het af te schrikken dier waar geen hindernissen zijn tussen het toestel en het dier (de detectie zou verstoord worden en de ultrasone trillingen zouden geblokkeerd worden door dit obstakel). Plaats het toestel minstens op 30 cm hoogte om de detectieafstand te optimaliseren en bescherming te bieden tegen opspattend vocht. Om een groot oppervlak te beschermen of als het gebladerte van de te beschermen zone te dichtbegroeid is, kunnen meerdere toestel nodig zijn.

Laat het toestel continu werken om ongewenste dieren permanent op afstand te houden. Het toestel is onmiddellijk actief zodra het ingeschakeld wordt, maar soms heeft u 2 tot 4 weken geduld nodig om indringers te verjagen. Wanneer je toch niet het gewenste effect bereikt kan je de geluidsfrequentie veranderen, controleren of er geen obstakels het ultrasoon geluid blokkeren of het toestel naar een andere plaats verplaatsen.

24/7 BESCHERMING DANKZIJ ZONNE-ENERGIE

Dit toestel werkt volledig zelfstandig en vangt zonne-energie op via een zonnepaneel van 60 x 30 mm dat 2 oplaadbare Ni-MH-batterijen van 1.2 V en 800 mAh van stroom voorziet. Bij het in gebruik nemen kan het enige tijd duren voordat de batterijen opgeladen zijn. Als het toestel goed op de zon is gericht, worden de batterijen volledig opgeladen en werkt het apparaat 24/7.

INSTELLINGEN EN GEBRUIKSTIPS

- Ultrasonic Defend ongewenste bezoekers solar reageert op loslopende dieren, dieren aan een riem én wilde dieren. Richt het toestel niet op de tuin of het huis van de buren of op een openbare plaats. Dit apparaat dient voor het privégebruik van de gebruiker.
- Sommige frequenties zijn hoorbaar voor mensen, vooral wanneer het apparaat op het laagste niveau staat (rechtse knop op stand 3). Als je er last van hebt, kan je de frequentie verhogen met de draaiknop (naar links draaien op stand 1 of 2).
- Hoe meer je de frequentieknop naar rechts draait, hoe lager de frequentie en hoe groter de dekking wordt tot maximum 60 m². Sommige oudere dieren kunnen een minder gevoelig gehoor voor ultrasone trillingen met hoge frequentie hebben (vooral als ze hangende oren hebben). In dat geval moet u de knop naar rechts draaien om de frequentie te verlagen.
- Hou nooit je oor vlak tegen dit toestel. Buiten bereik van baby's en kinderen houden.

GEBRUIK BUITENSHUIS

Wanneer je dit toestel op een beschutte locatie installeert maximaliseer je de levensduur van dit toestel.

- Apparaat buiten het bereik van kinderen houden.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren in kwestie begrijpen. Kinderen mogen het apparaat niet als speelgoed gebruiken. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze het apparaat niet als speelgoed gebruiken.



Voor particuliere huishoudens: Informatie over verwijdering voor gebruikers van AEEA (FIGUUR 1)

Dit symbool (figuur 1) op het (de) product(en) en/of bijbehorende documenten betekent dat gebruikte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) niet mag worden gemengd met algemeen huishoudelijk afval. Voor een juiste behandeling, terugwinning en recycling dient u dit/deze product(en) naar aangewezen inzamelpunten te brengen waar het gratis wordt geaccepteerd. Als alternatief kunt u in sommige landen uw producten bij aankoop van een gelijkwaardig nieuw product retourneren aan uw plaatselijke retailer. Door dit product op de juiste manier af te voeren, bespaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u mogelijke negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu, die anders zouden kunnen ontstaan door onjuiste afvalverwerking. Neem contact op met uw lokale overheid voor meer informatie over het dichtstbijzijnde aangewezen inzamelpunt. In overeenstemming met uw nationale wetgeving kunnen boetes van toepassing zijn op het onjuist weggooien van dit afvalproduct.

Voor professionele gebruikers in de Europese Unie

Als u elektrische en elektronische apparatuur (EEA) wilt weggooien, neem dan contact op met uw dealer of leverancier voor meer informatie.

Voor verwijdering in landen buiten de Europese Unie

Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie (EU). Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer en vraag naar de juiste verwijderingsmethode.

WAARBORG

Wij staan borg voor de kwaliteit van dit product, maar aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade of ongevallen voortkomende van door ons niet gecontroleerde toepassingen. De informatie in deze gebruiksaanwijzing wordt van tijd tot tijd gewijzigd en bijgewerkt. Dit is het gevolg van de voortdurende herontwikkeling van onze producten. Als zodanig is het niet de bedoeling dat u er blindelings op vertrouwt of dat deze deel uitmaakt van een contract. © 2025

Verdeeld door:

Pelsis Belgium SA
Industrieweg 15 • B-2880 Bornem
Tel.: 03 886 22 11 • info@edialux.be

Edialux Nederland BV
Mercuriusweg 51 • NL-3771 NC Barneveld
Tel.: 0342 420 435 • info@edialux.nl

 **Pelsis**

Meer informatie www.edialux.com
Plus d'information

V-3983

Art. nr: 1112077958

 **WEITECH**
Intelligent Pest Control




WK0053

VISITEURS INDESIRABLES


OUTDOOR
60m²


MODE D'EMPLOI

 Lisez attentivement ce mode d'emploi avant de l'utiliser et conservez-le dans un endroit sûr pour toute référence ultérieure.

FONCTIONNEMENT

Cet appareil est équipé d'un détecteur infrarouge qui réagit à tout mouvement jusqu'à une distance de 8 mètres. L'appareil émet des sons à haute fréquence (vibrations ultrasoniques) qui sont à peine audibles, voire pas du tout, pour les humains, mais très bien audibles par certains animaux. Ces animaux se sentent menacés par ce phénomène et tentent d'éviter le son ; ils changent donc leurs habitudes et quittent l'environnement, à la recherche d'autres endroits.


Le bouton de droite vous permet d'allumer et d'éteindre l'appareil et de choisir entre 3 fréquences sonores :

1. Chats = 14 kHz
2. Chats, chiens, renards = 19 kHz
3. Chats, chiens, renards, lapins, fouines = 24 kHz

Volume sonore à 0,5 m : 106 dB à 14 kHz, 102 dB à 19 kHz et 82 dB à 24 kHz.

Les gens peuvent entendre des fréquences allant jusqu'à 20 KHz. Dans certaines positions, certaines personnes peuvent entendre une sorte de sifflement. Le témoin lumineux indique que l'appareil fonctionne.

POSITIONNEMENT ET PORTÉE

 Cet appareil protège votre jardin sur une distance d'environ 8 mètres. L'angle de détection est de 120° et 30° à 40° en vertical. Toutefois, des obstacles tels que des arbres et des arbustes peuvent réduire ou bloquer la portée des ultrasons. Placez l'appareil à la hauteur de l'animal à dissuader lorsqu'il n'y a pas d'obstacle entre le dispositif et l'animal (la détection serait perturbée et les ultrasons seraient bloqués par cet obstacle). L'appareil doit impérativement être installé décollé du sol de minimum 30 cm afin d'optimiser la distance de détection et de protéger des remontées d'humidité. Pour protéger une grande surface ou si le feuillage de la zone à protéger est trop dense, plusieurs dispositifs peuvent être nécessaires.

Faites fonctionner l'appareil en continu pour tenir les animaux en permanence à distance. Le dispositif est actif immédiatement dès qu'il est allumé, mais il faut parfois 2 à 4 semaines de patience pour chasser les intrus. Si vous n'obtenez toujours pas l'effet souhaité, vous pouvez modifier la fréquence du son, vérifier qu'aucun obstacle ne bloque les ultrasons ou déplacer l'appareil à un autre endroit.

PROTECTION 24/7 GRÂCE À L'ÉNERGIE SOLAIRE

Ce dispositif fonctionne de manière totalement autonome, en captant l'énergie solaire via un panneau solaire de 60 x 30 mm qui alimente 2 batteries Ni-MH rechargeables de 1,2 V et 800 mAh. Lors de la mise en service, les batteries peuvent prendre un certain temps pour se charger. Si l'appareil est correctement orienté vers le soleil, les batteries seront entièrement chargées et l'appareil fonctionnera 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

PARAMÈTRES ET CONSEILS D'UTILISATION

- Ultrasonic Defend visiterus indésirables solar réagit aux animaux errants, aux animaux tenus en laisse ainsi qu'aux animaux sauvages. Ne dirigez pas l'appareil vers le jardin ou la maison de votre voisin ou vers un lieu public. Cet appareil est destiné à l'usage privé de l'utilisateur.
- Certaines fréquences sont audibles par les humains, surtout lorsque l'appareil est à son niveau le plus bas (bouton de droite sur la position 3). Si cela vous gêne, vous pouvez augmenter la fréquence avec le bouton rotatif (tournez-le vers la gauche sur la position 1 ou 2).
- Plus vous tournez le bouton de fréquence vers la droite, plus la fréquence est basse et plus la couverture devient importante jusqu'à un maximum de 60 m². Certains animaux âgés peuvent avoir une ouïe moins sensible aux vibrations ultrasoniques à haute fréquence (notamment s'ils ont les oreilles tombantes). Dans ce cas, tournez le bouton vers la droite pour diminuer la fréquence.
- Ne tenez jamais votre oreille à plat contre cet appareil. Tenir hors de portée des bébés et des enfants.

UTILISATION EXTÉRIEURE

En installant cet appareil dans un endroit abrité, vous maximisez la durée de vie de cet appareil.

- Conserver l'appareil hors de la portée des enfants.
- Les enfants de plus de 8 ans, les personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, manquant d'expérience et de connaissances, peuvent utiliser cet appareil sous surveillance ou après avoir été instruits des précautions de sécurité à respecter et s'ils comprennent les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Les enfants ne doivent pas nettoyer ou maintenir l'appareil sans la supervision d'un adulte. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.



Pour les particuliers : Informations sur l'élimination pour les utilisateurs de DEEE (FIGURE 1)

Ce symbole (figure 1) figurant sur le(s) produit(s) et/ou les documents d'accompagnement signifie que les équipements électriques et électroniques usagés (DEEE) ne doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères. Afin de garantir un traitement, un ramassage et un recyclage appropriés, veuillez déposer ce(s) produit(s) aux points de ramassage désignés gratuits. Dans certains pays, vous pouvez également remettre vos produits à votre revendeur local lors de l'achat d'un produit neuf équivalent. L'élimination correcte de ce produit permettra de préserver des ressources précieuses et d'éviter tout effet négatif potentiel sur la santé humaine et l'environnement que pourrait entraîner une gestion inappropriée des déchets. Veuillez contacter vos autorités locales pour obtenir de plus amples informations sur le point de ramassage désigné le plus proche de chez vous. Des sanctions pourront s'appliquer pour toute élimination incorrecte de ces déchets, conformément à votre législation nationale.

Pour les utilisateurs professionnels au sein de l'Union européenne

Pour éliminer vos équipements électriques et électroniques usagés (DEEE), veuillez contacter votre revendeur ou fournisseur afin d'obtenir de plus amples informations.

Pour l'élimination dans les pays en dehors de l'Union européenne

Ce symbole n'est valide qu'au sein de l'Union européenne (UE). Pour éliminer ce produit, veuillez contacter vos autorités locales.

GARANTIE

Nous répondons de la qualité de ce produit, mais nous déclinons toute responsabilité pour les dégâts ou accidents pouvant résulter d'applications non contrôlées par nous. Les informations fournies dans ce mode d'emploi sont modifiées et mises à jour de temps en temps. Ceci est dû au développement constant de nos produits. Il n'est donc pas prévu que vous vous y fiez aveuglément ou qu'elles fassent partie d'un contrat. © 2025

Distribué par:

Pelsis Belgium SA
 Industrieweg 15 • B-2880 Bornem
 Tel.: 03 886 22 11 • info@edialux.be

Edialux Nederland BV
 Mercuriusweg 51 • NL-3771 NC Barneveld
 Tel.: 0342 420 435 • info@edialux.nl



Meer informatie www.edialux.com
 Plus d'information

V-3983

Art. nr: 1112077958




WK0053